

Инструкция по установке и началу работы ПО «ЯдрОС»

Содержание

1. Аннотация	3
2. Системные требования	4
3. Процесс установки ПО	5
4. Процесс завершения работы ПО	6

1. Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО «ЯдроС».

2. Системные требования


Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО «ЯдроОС» (далее — ПО):

- Оперативная память: не менее 16 Гб.
- Процессор: Arm Cortex-A53 с частотой 1 ГГц.

ПО предназначено для работы в качестве встроенного программного обеспечения на таких устройствах, как вычислители, коммутаторы, маршрутизаторы. Пользовательский интерфейс отсутствует.

3. Процесс установки ПО

ПО предустанавливается на оборудование и запускается вместе с ним автоматически. Получить доступ к ПО пользователь может посредством сетевого протокола SSH, подключившись к оборудованию, на котором предустановлено ПО. Для этого нужно ввести команду с именем пользователя и IP-адресом устройства (Скриншот №1).


A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a command prompt followed by the command to connect via SSH to a device at IP 192.168.2.1 using port 2222 and the root user.

```
$ ssh -p 2222 root@192.168.2.1
```

Скриншот №1

4. Процесс завершения работы ПО

Для завершения сеанса подключения к ПО используется команда: *exit*. Далее ПО выведет информацию о том, что соединение прервано (Скриншот №2). Для завершения работы ПО необходимо отключить устройство.



```
# exit
Connection to 192.168.2.1 closed.
```

Скриншот №2

5. Контакты

E-mail: support@okosint.ru